

# Tillæg Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/230 Vac tårn/stativ 2U

## Oversigt



Dette tillæg indeholder rettelser til brugsvejledningerne til Smart-UPS™ C 1000/1500 VA 120/230 V Tårn og rack-monterede 2U-modeller.

## Funktionsvejledning

### Normal tilstand

Funktion	Knap	Timing (sekunder)	UPS-tilstand	Beskrivelse
<b>Power</b>				
Tændt		0,2	Slukket	Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for UPS'en. UPS'en vil køre på vekselstrøm. Hvis der ikke er vekselstrøm tilstede, vil UPS'en køre på batteri.
Slukket		2	Tændt	Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for UPS'en.
<b>Skærm</b>				
Statusforespørgsel		0,2	Tændt	Tryk for at bekræfte statussen eller forholdene på UPS'en. Skærmen vil være oplyst i 60 sekunder.
<b>Mute (Lydløs)</b>				
Aktivér/Deaktivér		2	Tændt	Slå lydalarmer til eller fra. <b>Lydløs</b> -ikonet vil lyse op, og UPS'en vil bippe en gang.
Nulstil fejlmeddelelse		2	Fejl	Hvis en fejl opstår, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at fjerne det visuelle fejlmeddelelsesikon og stille UPS'en på standby igen.







## Konfigurationstilstand

Konfigurationstilstanden giver dig yderligere valgmuligheder på UPS'en. Hold MUTE  og MENU  knapperne nede i 2 sekunder indtil UPS'en siger en biplyd og skærmen begynder at blinke, hvilket betyder at UPS'en nu er i konfigurationstilstand.

Når UPS'en er i konfigurationstilstand, går du fremad i menuerne ved at trykke på MENU-knappen, og du går gennem menupunkterne med MUTE-knappen.



**Bemærk:** Hvis UPS'en ikke bruges i 15 sekunder mens den er i konfigurationstilstanden, eller hvis du holder MUTE og MENU-knapperne nede i 2 sekunder indtil UPS'en siger en kort biplyd, afsluttes programmet automatisk og systemet vender tilbage til normal tilstand.

Menu	Menupunkt	Beskrivelse
Selvtest	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: Standardindstillinger</li> <li>• 1: Start selvtest</li> </ul>	<p>Når denne står på 1, startes selvtesten med MENU-knappen og konfigurationstilstanden afsluttes.</p> <p>0 er standardindstillingen og starter ikke en selvtest, og når der trykkes på MENU-knappen går du videre til næste menu.</p> <p> <b>Bemærk:</b> Hvis du stiller UPS'en på konfigurationstilstand mens der er slukket for udgangsstrømmen, er det ikke muligt at udføre en selvtest.</p>
Strømkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• God</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mellem</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dårlig</li> </ul> 	<p>Vælg kvalitet for indgangsnetstrømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis der vælges 'God', vil enheden oftere skifte til batteristrøm for at levere den bedste strømforsyning til det tilsluttede udstyr.</li> <li>• Hvis du vælger 'Mellem', fungerer UPS'en på normal vis.</li> <li>• Hvis 'Dårlig' vælges, vil UPS'en acceptere flere udsving i strømmen og vil ikke så ofte skifte til batteristrøm.</li> </ul> <p>Hvis der er usikkerhed vedrørende den lokale strømkvalitet, skal God vælges.</p>
Udgangsstrømsindstillinger <small>*Kun 230V-modeller</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 Vac</li> <li>• 230 Vac</li> <li>• 240 Vac</li> </ul>	<p>Vælg den rette udgangsspænding, når UPS'en kører på batterier.</p>
Skærmdæmper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indlæsningslinjen viser 100% = Aldrig tændt.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indlæsningslinjen viser 0% = Automatisk dæmpning.</li> </ul> 	<p>Når skærmdæmperen står på Automatisk Dæmpning lyser skærmen op når der trykkes på en knap eller hvis der udføres en handling, og lyset går ud igen efter 60 sekunder.</p>
Aktivering af Grøn tilstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: Deaktiver</li> <li>• 1: Aktiver</li> </ul>	<p>Når UPS'en er i Grøn tilstand, kører den på det mest effektive strømniveau ved at omgå ubenyttede AVR-komponenter, når brugbar strømforsyning er tilgængelig. UPS'en går automatisk i og ud af Grøn tilstand, når dette er aktiveret.</p>
Ryd hændelsestælleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NA</li> </ul>	<p>Hændelsestælleren ryddes ved at trykke på MUTE knappen.</p>

Kundesupport og oplysninger om garanti findes på APCs websted [www.apc.com](http://www.apc.com).