






# Ek Smart-UPS<sup>TM</sup> C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tower/Çerçeve Montajlı 2U

## Genel Bakış



Bu ekte Smart-UPS<sup>TM</sup> C 1000/1500 VA 120/230 V Kullanım Kılavuzları'na ait düzeltmeler yer almaktadır Tower ve Çerçeve-Montajlı 2U modelleri.

## Özellik Referans Kılavuzu

### Normal Mod

İşlev	Düğme	Zamanlama (saniye)	UPS Durumu	Açıklama
<b>Güç</b>				
Güç Açık		0,2	<b>Kapalı</b>	UPS'yi açmak için GÜÇ AÇMA/KAPATMA düğmesine basın. UPS, AC gücünde çalışacaktır. Eğer AC gücü kullanılamıyorsa, UPS akü gücünde çalışacaktır.
Güç Kapalı		2	<b>Açık</b>	UPS'yi kapatmak için GÜÇ AÇMA/KAPATMA düğmesine basın.
<b>Ekran</b>				
Durum Sorgulama		0,2	<b>Açık</b>	UPS'in durumunu ve koşulunu doğrulamak için basın. LCD 60 saniye süreyle yanar.
<b>Sessiz</b>				
Etkinleştir/ Engelle		2	<b>Açık</b>	Sesli alarmları etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. <b>Sessiz</b> simgesi yanacak ve UPS bir kez bip sesi çıkaracaktır.
Arıza Sıfırlama		2	<b>Arıza</b>	Bir arıza belirlendiğinde, görsel gösterimi silmek ve bekleme durumuna geri dönmek için GÜÇ AÇMA/KAPATMA düğmesine basın.







## Yapılandırma Modu

Yapılandırma modu UPS için ek seçenekler sağlamaktadır. Sistem kısa bir "bip" sesi çıkarana kadar SESSİZ  ve MENÜ  düğmelerini 2 saniye süreyle basılı tutun, Ekran yanıp söner ve UPS'in Yapılandırma moduna girdiğini gösterecektir.

Yapılandırma modundayken MENÜ düğmesi ekranı mevcut seçenekler arasında ilerletir, SESSİZ düğmesi o seçeneğin yapılandırma ayarları arasında geçiş yapar.



**Not:** Sistem, Yapılandırma modunda 15 saniye süreyle hiçbir hareket algılamadığında ya da SESSİZ ve MENÜ düğmelerini 2 saniye süreyle sistem kısa bir "bip" sesi çıkarana kadar basılı tuttuğunuzda, program otomatik olarak çıkar ve Normal moda geri döner.

İşlev	Seçenekler	Açıklama
<b>Ünitenin Kendini Denetlemesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>0: Varsayılan Ayar</li><li>1: Kendi Kendini Denetlemeyi Başlat</li></ul>	<p>1'e ayarlı olduğunda, MENÜ düğmesine basılması kendi kendini denetlemeyi başlatacak ve Yapılandırma modundan çıkılmasını sağlayacaktır.</p> <p>0 varsayılan ayardır, kendi kendine denetlemeyi başlatmayacaktır, MENÜ düğmesine basarak sonraki yapılandırma ögesine ilerleyeceksiniz.</p> <p> <b>Not:</b> UPS'in Çıkış Gücü kapalıyken UPS yapılandırma Modu'na girerse, Kendi Kendini Denetleme İşlevi mevcut olmayacaktır.</p>
<b>Güç Kalitesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>İyi </li><li>Orta </li><li>Kötü </li></ul>	<p>Giriş şebeke elektriği kalitesini seçin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>İyi seçilirse, ünite bağlı ekipmana en düzgün güç beslemesini sağlamak için çoğunlukla aküden çalışacaktır.</li><li>Orta seçiliyse, UPS normal çalışma şartlarındadır.</li><li>Kötü seçilirse, KGK voltaj dalgalanmalarını daha çok tolere edecek ve nadiren aküden çalışacaktır.</li></ul> <p>Şebeke elektriği kalitesinden emin değilseniz "İyi"yi seçin.</p>
<b>Çıkış Voltajı Ayarı</b> * Sadece 230V modellerde	<ul style="list-style-type: none"><li>220 Vac</li><li>230 Vac</li><li>240 Vac</li></ul>	<p>UPS pil modundayken uygun çıkış voltajını seçin.</p>
<b>LCD Ekran Karartıcı</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yük Çubuğu Simgesi % 100 = Her Zaman Açık'ı Gösterir </li><li>Yük Çubuğu Simgesi % 0 = Oto. Kar. Gösterir. </li></ul>	<p>LCD Ekran Karartıcı Oto. Kar.'ya yapılandırıldığı zaman, LCD bir düğmeye basıldığında veya bir hareket meydana geldiğinde yanacak ve hiçbir hareketin olmadığı 60 saniyelik sürenin ardından otomatik olarak kapanacaktır.</p>
<b>Yeşil Mod Etkin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>0: Devre dışı</li><li>1: Etkin</li></ul>	<p>Yeşil Mod etkinken, UPS kabul edilebilir AC gerilimi varken kullanılmayan AVR komponentlerini geçerek en etkin seviyede çalışıyor. Etkin olduğu sürece UPS Yeşil moda otomatik olarak girecek ve çıkacaktır.</p>
<b>Olay Sayacını Temizle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yoksay</li></ul>	<p>SESSİZ düğmesine basılması olay sayacını temizleyecektir.</p>

Müşteri desteği ve garanti bilgisi APC internet sitesinde ([www.apc.com](http://www.apc.com)) bulunmaktadır.